

Spannungsebene	Winter 01.12. - 28.02.	Frühling 01.03. - 31.05.	Sommer 01.06. - 31.08.	Herbst 01.09. - 30.11.
MS	07:15 - 09:15 10:15 - 13:30	06:45 - 09:15 10:30 - 13:15	10:00 - 13:00	07:15 - 09:15 10:15 - 13:30
MS/NS	08:00 - 12:00	07:30 - 11:30	-	07:45 - 12:00
NS	16:00 - 19:00	-	-	-