

Spannungsebene	Winter 01.12. - 28.02.	Frühling 01.03. - 31.05.	Sommer 01.06. - 31.08.	Herbst 01.09. - 30.11.
MS	07:15 - 09:15 10:15 - 13:15	08:30 - 09:30 10:15 - 12:15	-	07:15 - 09:15 10:15 - 13:30
MS/NS	09:00 - 12:00	10:00 - 13:00	-	10:00 - 13:00
NS	15:30 - 18:30	-	-	-